

Manual Dish Universal

KÉZI MOSOGATÓSZER

**POWERED BY
 ECOLAB**


LEÍRÁS:

Univerzális kézi mosogatószer edények, poharak, evőeszközök, tálak és serpenyők mindennapi kézi mosogatásához.

- Konyhai felületek és berendezések tisztítására is alkalmas
- Erőteljes tisztítási teljesítmény szennyezett edények mosogatásánál
- Gazdaságos használat csillogó és tiszta eredménnyel



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

Lábosok, tálak, edények, cserépedények, evőeszközök és egyéb konyhai eszközök, valamint felületek és berendezések tisztításához.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÁSOK:

1. A termék használata során mindig viselje az ajánlott személyes védőeszközöket!
2. Adjon 10–15 ml univerzális kézi mosogatószert 10 l meleg vízhez
3. Távolítsa el a darabos szennyeződések, és helyezze bele a vízbe az elmosogatni kívánt edényeket
4. Hagyja ázni
5. Mosás/súrolás kefével vagy súrolóval
6. Vegye ki az edényeket, és tiszta meleg vízzel öblítse le
7. Hagyja megszáradni, majd helyezze vissza a helyükre



BIZTONSÁG ÉS TÁROLÁS:

- Más termékkel nem keverhető össze!
- További tudnivalók és biztonsági utasítások a termékcímkén és a biztonsági adatlapon található.
- Kizárólag az eredeti csomagolásban tárolja 0 °C és 40 °C között!

TERMÉKKÓD: KISZERELÉS:

9104780 2x5 l



TOVÁBBI INFORMÁCIÓS ANYAGOK



- **BIZTONSÁGI ADATLAP**
- **POSZTEREK**
- **TERMÉKÚTMUTATÓK**



Worldwide Headquarter
 Ecolab Inc.
 1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
 1.800.35.CLEAN

European Headquarter
 Ecolab Europe GmbH
 Richtistr. 7
 CH-8304 Wallisellen

Ecolab Hungary
 Ecolab GBS Kft.
 VÁCI GREENS B
 Bence utca 1
 1138 Budapest
 Tel: +36 1 880 5610
 rendeles@ecolab.com